



# **MODE OPÉRATOIRE**

## **ACTIVATEUR ROUILLE**

## ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ LE SUPPORT

Tout d'abord, assurez-vous que votre support est un métal ferreux (fer, acier, fonte, inox...).

Dégraissez et poncez votre support pour favoriser l'imprégnation de l'accélérateur de rouille.

## ÉTAPE 2 : VÉRIFIEZ LA MÉTÉO

Avant toute application, assurez-vous que la température extérieure soit comprise entre 10°C et 25°C et que votre support ne soit pas exposé au vent ni au soleil.



## ÉTAPE 3 : APPLICATION DU PRODUIT



1

Remuez soigneusement l'activateur de rouille avant application afin d'obtenir un produit parfaitement homogène pour une efficacité optimale.

2

Appliquez une couche uniforme de produit sur votre support, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur.

3

Appliquez une seconde couche dans la journée, entre 24h à 48h après la première.

4

Ne rincez pas le produit et laissez-le agir. La rouille se stabilisera dans les 3 semaines suivantes.

5

Pour un support stocké en extérieur, nous vous recommandons d'appliquer un vernis antirouille pour éviter toute coulure.