

FICHE TECHNIQUE PEINTURE VOILETS BOIS

Date de mise à jour : 07/05/2026



Peinture satinée spécialement conçue pour protéger et rénover volets bois, fenêtres, portes et huisseries exposés aux intempéries. Sans odeur et sans COV, elle offre un excellent pouvoir couvrant, une finition tendue et une grande facilité d'application.

Microporeuse et hydrofuge, elle protège durablement le bois contre l'humidité, le gel, les UV, le soleil et les variations climatiques tout en laissant respirer le support. Sa formule anti-UV limite efficacement jaunissement, blanchiment et décoloration au fil des années.

Protection extérieure renforcée jusqu'à 15 ans.

DESTINATION



Extérieur

SUPPORTS



Adhère sur tout bois neuf ou ancien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Composition	Acrylique - Base aqueuse
Taux COV	0 g/l
Densité	1 ± 0.02
Microporeuse	Oui
Teintes	Ral & Afnor & Pantone
Aspect	Satiné
Dilution & Nettoyage	Eau
Conservation	1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs
Rendement moyen (en m ² par L)	9
Conditionnements	Aérosol : 400 ml ; Pots : 1L - 5L - 15L
Dimensions (en cm)	Aérosol 400 ml : H : 20 - Ø : 6,4
	Pot 1 L : H : 14 - Ø : 10
	Pot 5 L : H : 22 - Ø : 18,5
	Pot 15 L : H : 25,5 - Ø : 32

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couches		2
Séchage	Sec au toucher	20 min
	Recouvrable	2 h
Lessivable		Oui
Application		Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol
Rendement	Pinceau / Rouleau	± 9 m ² / l en 1 couche - Prêt à l'emploi
	Pistolet	± 11 m ² / l en 1 couche - Dilution 10%
	Bombe aérosol	1 à 2 m ² / 400ml - Prêt à l'emploi

PRÉPARATION DU SUPPORT & APPLICATION

- Vérifier que le support soit sec, sain et propre pour assurer une parfaite adhérence.
- Décaper et lessiver les anciennes lasures, cires, vernis ou peintures pour optimiser l'adhérence.
- Travailler sur des bois propres avec un taux d'humidité inférieur à 20 %.
- Mélanger soigneusement avec le mélangeur pour homogénéiser votre peinture.
- Appliquer une première couche diluée de 5 à 10 % puis appliquer 2 couches de finitions.
- Travailler en croisant vos couches et en évitant de surcharger votre support.

TUTO PRATIQUE :

1. Dégraisser les bois gras au Diluant bicomposant: pin, mélèze, bois tropical, épicéa, douglas...
2. Décaper à l'aide d'une ponceuse, disque de ponçage ou papier de verre votre menuiserie.
3. Votre volet en bois doit être lisse, propre, sec, et dégraissé pour une bonne adhérence.
4. Verser, dans un bac, la peinture pour volet en bois avec 5 à 10 % d'eau.
5. Appliquer ce mélange en sous couche pour permettre une parfaite accroche de la finition.
6. Appliquer ensuite 2 couches de peinture non diluée en respectant le temps de séchage.
7. Rincer votre matériel à l'eau et conserver 1 an vos pots à l'abri du gel et de la chaleur.

CONSERVATION

- Se conserve 1 an à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Note : Les informations figurant dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sont basées sur nos connaissances et essais à ce jour. Elles ne sauraient engager notre responsabilité quant à leur mise en œuvre, celle-ci dépendant des conditions d'application, des supports et des méthodes utilisées. Il appartient à l'utilisateur de vérifier, avant toute application, que le produit est adapté à l'usage prévu et conforme aux règles de l'art en vigueur. Métaltop se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment. La version la plus récente de cette fiche technique prévaut.