



MODE OPÉRATOIRE **HYDROFUGE**

ÉTAPE 1 : VÉRIFIER LA POROSITÉ DU SUPPORT

Avant toute application, assurez-vous que votre support soit :

- poreux
- propre
- dépoussiéré
- sec

ÉTAPE 2 : VÉRIFIER LA MÉTÉO

Avant toute application, assurez-vous que la température extérieure soit comprise entre 10°C et 25°C et que le taux d'humidité soit inférieur à 70%.



ÉTAPE 3 : APPLICATION DE L'HYDROFUGE

Appliquez notre hydrofuge au pinceau, au rouleau, au pistolet ou à l'airless.



Etapes d'application :

1

Remuez soigneusement l'hydrofuge avant application afin d'obtenir un produit parfaitement homogène pour une efficacité optimale.

2

Appliquez jusqu'à saturation complète du support, en 1 couche toujours de bas en haut sans laisser d'excédent risquant de laisser des traces.

3

Laissez sécher minimum 1h. Déposez ensuite une goutte, si elle s'infiltre, réappliquez une nouvelle couche d'hydrofuge jusqu'à saturation.

4

Éliminer à l'eau les traces blanchâtres pouvant apparaître en cas d'excédents d'hydrofuge.