



MODE OPÉRATOIRE **PEINTURE SOL**

ÉTAPE 1 : TESTEZ L'ADHÉRENCE DE VOTRE SOL

Grattez le sol, qu'il soit neuf ou ancien, à l'aide d'une brosse métallique ou d'un tournevis afin de vérifier qu'il est solide, qu'il ne s'effrite pas et qu'aucune partie friable ou non adhérente ne subsiste en surface.



Sol dur et non friable



Passez à l'étape suivante.

Laitance ou matière non adhérente



Poncez à nouveau jusqu'à obtenir un sol dur et non friable.

Utilisez une ponceuse ou surfaceuse béton équipée de disques diamant : gros grain 30 à 60 pour une dalle, grain fin pour une chape ou un ragréage. Aspirez toute poussière résiduelle pendant et après le ponçage.



ÉTAPE 2 : TESTEZ LA POROSITÉ DE VOTRE SOL

Appliquez plusieurs gouttes d'eau à différents endroits du sol, puis observez le temps d'absorption.



Absorption en moins de 4 min



Passez à l'étape suivante.

Absorption en plus de 4 min



Poncez puis refaites le test.

ÉTAPE 3 : NETTOYEZ VOTRE SOL

Retirer les taches d'huile, de graisse, de cambouis ou d'essence avec notre dégraissant pour sol. Si le sol est déjà propre, évitez un nettoyage inutile qui l'humidifierait.



Sol sec



Passez à l'étape suivante.

Sol humide



Patiencez 12 à 24h de séchage.

2 contrôles simples avant peinture :

- Feuille plastique : collez une feuille plastique au sol. Le lendemain, s'il y a de la condensation, le support est encore humide. S'il n'y a rien, vous pouvez peindre.
- Humidimètre : si le taux est élevé, laissez sécher puis testez à nouveau.



ÉTAPE 4 : TESTEZ LA PLANÉITÉ DE VOTRE SOL

Vérifier la surface avec une règle de maçon ou un niveau à bulle. La peinture ne compense pas les défauts de support.



Sol à niveau



Passez à l'étape suivante.

Creux ou bosses



Un ragréage autonivelant est requis.

Important

Assurez-vous que votre sol soit conçu avec une légère pente pour éviter toute stagnation d'eau ou d'autres liquides.

ÉTAPE 5 : APPLIQUEZ UN PRIMAIRE SOL

Appliquez notre primaire sol au pinceau, au rouleau, au pistolet ou à l'airless.



Étapes d'application :

1

Remuez soigneusement le primaire avant application afin d'obtenir un produit parfaitement homogène pour une efficacité optimale.

2

Appliquez en 1 couche, uniformément et sans surcharge.

3

Laissez sécher 2 heures avant de passer à l'application de la peinture.

ÉTAPE 6 : APPLIQUEZ LA PEINTURE

Appliquez notre peinture au pinceau, au rouleau, au pistolet ou à l'airless.



Étapes d'application :

1

Mélangez mécaniquement la peinture avec un mélangeur fixé sur une perceuse visseuse.

2

Appliquez en 2 couches, uniformément et sans surcharge, en laissant sécher 2h entre les couches.

3

La circulation piétonne est possible 4 heures après application (idéalement après 24 h) et la circulation routière après 48 heures (idéalement après 1 semaine), selon les conditions climatiques.