MétalTop

**95 %** de la réussite de votre chantier repose sur une préparation soignée du support, essentielle pour garantir une adhérence optimale et une finition durable. Suivez les **5 étapes** suivantes pour une application réussie.

# MODE OPÉRATOIRE PEINTURE FER

Que ce soit pour peindre un portail ou toute autre surface en métal, la réussite de votre chantier repose autant sur la qualité de la peinture que sur la préparation du support.

## ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU SUPPORT

### Sur un métal NEUF

Dégraisser soigneusement avec le **solvant nettoyage** à l'aide d'un chiffon.

### Sur un métal ANCIEN

- Retirer au maximum l'ancienne peinture non adhérente (ponçage, brossage ou avec notre **décapant métal**).
- Éliminer la rouille par ponçage ou avec notre **dérouillant phosphatant**.
- Dégraisser ensuite le support avec le **solvant nettoyage**.

Ponçage des zones abîmées avec :

- Brosse nylon sur perceuse ou disque abrasif (électrique)
- Papier abrasif, laine d'acier ou brosse métallique (manuel)

Résultat attendu : surface propre, sèche et légèrement rugueuse pour une bonne accroche.

## ÉTAPE 2 – APPLICATION DU PRIMAIRE D'ACCROCHAGE (SOUS COUCHE)

**A SAVOIR** : nos primaires assurent une **protection préventive** et **favorisent l'accroche** de la peinture. Appliquez 1 couche, laissez sécher, puis recouvrez de 2 couches de finition.

### Option 1 - primaire en base aqueuse

| | |
|---|---|
| **Avantages** | • Ne jaunit pas<br>• Séchage rapide<br>• Nettoyage du matériel à l'eau<br>• Sans odeur, sans COV |
| **Inconvénients** | • Préparation obligatoire : dégraissage, ponçage, dérouillage.<br>• Non adapté sur support sablé ou aérogommé. |

PRODUIT conseillé : Antirouille Incolore

### Option 2 - primaire en base solvant

| | |
|---|---|
| **Avantages** | • Excellente adhérence sur supports difficiles.<br>• Très bonne résistance à l'humidité et aux intempéries.<br>• Durabilité élevée (milieux agressifs, extérieurs exposés).<br>• Pénétration plus profonde dans le support. |
| **Inconvénients** | • Odeur forte à l'application.<br>• Teneur plus élevée en COV.<br>• Nettoyage du matériel avec solvant (pas à l'eau donc achat d'un produit sup).<br>• Temps de séchage parfois plus long qu'en phase aqueuse.<br>• Moins adapté aux espaces fermés / mal ventilés. |

PRODUIT conseillé :

- Primaire anticorrosion en finition **monocomposante**
- Primaire époxy métal pour une finition **bi-composantes (avec durcisseur)**

## ÉTAPE 3 : PRÉPARATION DE LA PEINTURE DE FINITION

### Mélanger

Avant de peindre, il est essentiel de bien mélanger la peinture pour obtenir une texture homogène et une couleur uniforme.

- Utilisez un mélangeur mécanique (monté sur perceuse) pour les pots de ≥ 5 L.
- Pour les pots ≤ 1 L, une baguette plastique suffit.

Mélangez en profondeur, de haut en bas et de gauche à droite, pour bien répartir la résine, pigments et charges.

Pourquoi c'est important ?
Un mauvais mélange peut entraîner des traces, des différences de teinte ou une mauvaise tenue dans le temps. Cette étape simple évite les défauts d'aspect et garantit un rendu professionnel.

Choisissez le bon outil selon la surface à peindre :

- Pistolet : idéal pour peindre de grandes surfaces, comme un portail ou une barrière.
- Rouleau à poils courts : parfait pour les surfaces planes et régulières.
- Pinceau : indispensable pour les zones difficiles d'accès, les angles ou les détails.

# ÉTAPE 4 : APPLICATION DE LA PEINTURE DE FINITION

## 01 Application de la peinture

Une fois le **primaire** bien sec (voir fiche produit), appliquez la 1re couche de peinture sur l'ensemble du support.

Laissez sécher la peinture (voir étiquette produit) avant d'appliquer la deuxième couche. Un séchage complet est indispensable pour assurer une bonne accroche et éviter les défauts d'aspect.

## 02 Avantages

Cette deuxième couche va :

- Renforcer la couleur,
- Optimiser la tenue dans le temps,
- Augmenter la résistance aux UV,
- Augmenter la résistance aux chocs.

# ÉTAPE 5 : CONDITIONS IDÉALES D'APPLICATION

**Entre 15°C et 25°C**

Évitez de peindre :

- en plein soleil (surface trop chaude),
- lorsqu'il fait trop froid ou humide (brouillard, pluie),
- par temps venteux (risque de poussières et défauts de finition).

Astuce : Touchez le métal avant de commencer – il doit être parfaitement sec et à température ambiante.

**CONSEIL** : respecterez le temps de séchage comme indiquer sur la fiche produit. Pendant les jours qui suivent l'application, soyez vigilant et éviter toute exposition à l'humidité.

**Le saviez-vous ?** : nous avons eu l'honneur de **participer à la rénovation de la Tour Eiffel**, un chantier emblématique qui illustre la qualité et la fiabilité de nos produits.